



Conexión del receptor TDT

La antena viene con un conector de alimentación compuesto de 4 cables.

- Amarillo (+12V) conectar a positivo de la batería.
- Rojo (ACC) Conectar a positivo de la batería.
- Negro (GND) conectar a masa o al negativo de la batería.
- Verde (Back CTRL) conectar a la señal de marcha atrás para cambiar automáticamente a una retrocámara al poner marcha atrás, no es necesario conectarlo.
- Las 2 antenas subministradas con el TDT se deben conectar a positivo y negativo directamente.

Informacion adicional

El amarillo y el negro dan corriente permanente al TDT para la hora, y guardar la configuración del TDT, canales, etc.

El Rojo, es la señal de encendido del módulo de TDT, cuando recibe señal por el cable rojo el dispositivo funciona. Opcionalmente, se puede conectar el cable rojo a la señal de la llave del vehículo en lugar de directamente al positivo de la batería, para apagarse y encenderse al conectar la llave del vehículo.

El cable verde, es la señal de marcha atrás. Si se conecta a la señal de marcha atrás del vehículo, el TDT cambiará la TV por la entrada auxiliar al poner marcha atrás. Esta función sirve para TDT instalados en una pantalla en la parte delantera y con una retro cámara instalada. Si no se necesita usar esta función se puede dejar sin conectar.

